



ACSI DSUB-19

- D0 - PIN - 1
- D1 - PIN - 2
- D2 - PIN - 3
- D3 - PIN - 4
- D4 - PIN - 5
- D5 - PIN - 6
- D6 - PIN - 7
- D7 - PIN - 8
- /CS - PIN - 9
- IRQ - PIN - 10
- /RESET - PIN - 12
- ACK - PIN - 14
- A1 - PIN - 16
- R/W - PIN - 18
- DREQ - PIN - 19

SCSI

- D0
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- D6
- D7
- PARITY
- TMPWR
- /ATN
- /BUSY
- /ACK
- /RST
- /MSG
- /SEL
- /CD
- /REQ
- /IO

SCSI 50 DISK Connector