
interface Atari SIO
int-1 (3) DATA IN
int-3 (5) DATA OUT
int-2 int-4 (4, 6) GND
int-5 (7) COMMAND
int-6 (10) +5V
JP1
VCC
IC2
T1IN
T2IN
R1OUT
R2OUT
C1+
C1-
V-
V-
V+
T1OUT
T2OUT
R1IN
R2IN
C2+
C2+
C2-
C2-
MAX233
R1
10k
D1
BAT42
GND
RS 232 do PC
X1
GND